

SKIL

Светодиодный
прожектор
0310 (F0150310...)



RU

ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.skil.com



①

0310

0,045
Amp

0,8
pf

10
Watt

1,25 kg
EPTA 01/2003

600
Lumen

6500
Kelvin

220
240
V~
6 mtrs

50-60 Hz



②



③




④



⑤



6



Светодиодный прожектор 0310

ВВЕДЕНИЕ

- Прожектор предназначен для освещения сухих закрытых помещений
 - Данный прибор не предназначен для промышленного использования
 - Проверьте наличие в упаковке всех частей, показанных на рисунке ⑥
 - В случае отсутствия или повреждения деталей обращайтесь в магазин, где был приобретен инструмент
 - Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для последующего использования
- ②

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ①

Размеры (ширина x глубина x высота) :
16,5 x 14,5 x 25 см

Материал защитного стекла :
закалённое стекло

ДЕТАЛИ ПРИБОРА ⑥

- A** Барашковый винт для сборки/фиксации
- B** Прожектор
- C** Подставка
- D** Барашковый винт для регулирования угла освещения
- E** Защитное стекло

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обращайтесь с прожектором осторожно
- Не направляйте луч света на людей или животных, не смотрите на луч света в течение длительного времени (даже на расстоянии)
- При работе с прожектором не снимайте его подставки (во время эксплуатации прожектор нагревается и, в результате накаливания, тепла может вызвать ожоги)

- В случае повреждения защитных стёкол, выполните их замену прежде, чем продолжать эксплуатацию прожектора
- В случае повреждения шнура электропитания, отправьте прожектор в сервисную службу SKIL (адреса указаны на веб-сайте www.skil.com)

ПОЯСНЕНИЕ К УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ

- ② Перед использованием ознакомьтесь инструкцию по применению
- ③ Не смотрите на луч света в течение длительного времени
- ④ Заменяйте треснувшее защитное стекло
- ⑤ Не выбрасывайте прожектор вместе с бытовым мусором

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Сборка ⑥
 - ! убедитесь, что штекер отсоединен от источника питания до сборки прибора
 - сначала открутите барашковый винт А
 - соедините прожектор В с подставкой С с помощью барашкового винта, А как показано на рисунке
 - зафиксируйте прожектор на месте, тугу затянув барашковый винт А
- Использование прибор ⑥
 - вставьте вилку в сетевую розетку
 - ! подключайте заземленный прибор только к надлежащим образом заземленному источнику питания;
 - ! убедитесь, что розетка и удлинительный шнур оснащены заземлением
 - горизонтальное положение прожектора всегда можно отрегулировать в допустимом диапазоне вращения
 - зафиксируйте прожектор на месте, тугу затянув барашковый винт А
 - наклоните прожектор под желаемым углом, ослабив/затянув оба барашковых винта D

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / СЕРВИС

- Данный прибор не предназначен для промышленного использования
 - Очищайте оборудование сухой или слегка влажной тканью (не используйте абразивные чистящие средства или растворители)
- ! перед чисткой инструмента
выньте вилку из розетки**
- Источники света этого устройства невозможно заменить (если светодиодная лампа достигает окончания срока эксплуатации - более 50.000 часов, устройство необходимо утилизировать)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Не выкидывайте электроинструмент, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором (только для стран ЕС)
 - во исполнение европейской директивы 2012/19/ЕС об утилизации отслужившего свой срок электрического и электронного оборудования и в соответствии с действующим законодательством, утилизация электроинструментов производится отдельно от других отходов на предприятиях, соответствующих условиям экологической безопасности значок  напомнит Вам об этом, когда появится необходимость сдать электроинструмент на утилизацию



Сертификат о соответствии
TC RU C-NL.АЯ46.В.74768
Срок действия сертификата
о соответствии по 19.05.2021
ЗАО "РОСТЕСТ-Москва"
119049, г. Москва, ул. Житная,
д. 14, стр. 1

- **Дата производства** указана на последней странице настоящей инструкции
- Информацию об **импортере** изделия можно найти на упаковке
- Сертификаты соответствия хранятся по адресу:

ООО «Роберт Бош»
Вашутинское шоссе, 24
141400, г. Химки, Московская область
Россия

ТОО «Роберт Бош»
пр. Райымбека, ул. Коммунальная
169/1
050050 Алматы
Казахстан

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ**
(действует только на территории стран
Таможенного Союза в рамках
Евразийского Экономического
Сообщества)

- Внимательно ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности, которые
находятся в инструкции по
эксплуатации изделия в разделе
«Указания по безопасности»
- Внимательно ознакомьтесь с
дополнительной информацией,
приведенной ниже

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

**Перечень критических отказов и
ошибочные действия персонала
или пользователя**

- не использовать с поврежденной
рукойткой или поврежденным
защитным кожухом
- не использовать при появлении
дыма непосредственно из корпуса
изделия
- не использовать с перебитым или
оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом
пространстве во время дождя (в
распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в
корпус
- не использовать при сильном
искрении
- не использовать при появлении
сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён
электрический кабель
- повреждён корпус изделия

**Тип и периодичность технического
обслуживания**

Рекомендуется очистить инструмент
от пыли после каждого
использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от
источников повышенных температур и
воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать
резкого перепада температур
- хранение без упаковки не
допускается
- подробные требования к условиям
хранения смотрите в ГОСТ 15150
(Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается
падение и любые механические
воздействия на упаковку при
транспортировке
- при разгрузке/погрузке не
допускается использование любого
вида техники, работающей по
принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям
транспортировки смотрите в ГОСТ
15150 (Условие 5)



ДАТА ПРОИЗВОДСТВА